

KONSOLEN ★ PROFIS ★

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des CycloDS Evolution!

Eventuell kann es bei der Nutzung einer älteren Firmware zu Problemen mit Moonshell kommen (Moonshell wird nicht gestartet)


Es wird empfohlen die CycloDS Evolution Firmware vor der ersten Nutzung zu aktualisieren

***Wie aktualisiere ich die Firmware auf den CycloDS Evolution ***

Laden Sie unter <http://konsolenprofis.de/downloads/categ.php?cat=123> die aktuelle Firmware herunter

Entpacken Sie die Firmware.

Nach dem Entpacken haben Sie einen neuen Ordner z.B. „evo-firmware-1.13“.
Wechseln Sie in das entpackte Verzeichnis.



Markieren Sie die Datei.



und kopieren Sie diese ins Hauptverzeichnis auf die Micro-SD Karte.

Entfernen Sie nach erfolgreichem Kopiervorgang den USB-Adapter wieder von Ihren PC und stecken den CycloDS Evolution mit eingesteckter Micro-SD Karte in Ihren NDS. Schalten Sie den NDS ein und es sollte der „CycloDS Evolution Updater“ erscheinen.

Zum Updaten drücken Sie die Taste „A“.

Warten Sie bis die Mitteilung „Update complete!“ erscheint und drücken dann erneut die Taste „A“.

Der NDS wird nun abgeschaltet und das Update wurde erfolgreich installiert.

KONSOLEN ★ PROFIS ★

Congratulations on your purchase of the CycloDS Evolution!


When using an older firmware version, you may encounter problems using Moonshell (Moonshell does not start)

We recommend updating the CycloDS Evolution Firmware prior to the first use

***How to update the firmware on CycloDS Evolution ***

Download the current firmware from
<http://konsolenprofis.de/downloads/categ.php?cat=123> Extract the firmware.
After extracting, you will have a new folder, e.g. „evo-firmware-1.13“.

Open the extracted folder.



Mark the file



And copy into the main directory on your Micro-SD card.

After successfully copying the files, remove the USB adapter from your PC and insert the CycloDS Evolution with the Micro-SD inserted, into your NDS.

Turn on your NDS. You should now see „CycloDS Evolution Updater“.

To update, press the „A“ button.

Wait until the message „Update complete!“ appears and press the „A“ button again.

The NDS will now turn off, completing the update.